

Vejledning:

AEON NOVA 13 Laserskærer



TAASTRUP SPEJDERNES
MAKERSPACE
SCOUTS DIY

Kom godt i gang

En kort introduktion til Universal Laser System 3.50.

Installation af driver/software

For at VLS 3.50 & 6.60 skal virke, skal du først og fremmest have en Windows-baseret computer. MAC og Linux virker ikke.

1. Download driver [her](#).
2. Installere driver (HUSK at sætte flueben i VLS 3.50 & 6.60).
3. Så er du klar til at tænde maskinen.

Opstart af maskine

1. Tænd for laserudsugningen også kaldt BOFA (VI HAR IKKE LYST TIL AT DØ AF FORGIFTNING ELLER BRAND)
2. Indsæt USB-ledningen der er tilkoblet lasercutteren og tryk på power-knappen.
3. Maskinen er nu klar til at skære.

Dit første print

Først og fremmest skal i kende til 3 farver, som er følgende:

- Sort: R: 0 G: 0 B: 0
- Blå: R: 0 G: 0 B: 255
- Rød: R: 255 G: 0 B: 0

Opsætning af RØD skærestreg i Illustrator:

- Tykkelse: 0,001 mm
- Farve: R: 255 G: 0 B: 0

Opsætning af RØD skærestreg i Inkscape:

- Tykkelse: 0,05 mm
- Farve: R: 255 G: 0 B: 0

Opsætning af BLÅ gravingstreg i Illustrator:

- Tykkelse: 0,001 mm
- Farve: R: 255 G: 0 B: 0

Opsætning af BLÅ gravingstreg i Inkscape:

- Tykkelse: 0,05 mm
- Farve: R: 255 G: 0 B: 0

Den lange introduktion til VLS 3.50

[VLS Desktop 3.50 User Guide](#)